


# コンピュータ オセロ タイマーストップ機能取付説明書

## A 構成部品



## B タイマーストップ (T.S.) 機能の説明

- ① このタイマーストップ機能を付加することにより、ゲーム中に於てコンピュータが考えている時間のゲーム料金に含まれるようになる。  
(T.S.基板の切戻スイッチのON→OFFにより解除も可能となる)
- ② 組合せによる内容の変化

CPU TSP EP-ROM	CPU基板"旧"仕様			CPU基板"E"仕様		
	TSP取付なし	TSP-SW OFF	TSP-SW ON	TSP取付なし	TSP-SW OFF	TSP-SW ON
A, C, D, EP-ROM	○	○	△	×	○	△
E, EP-ROM	○	○	△	×	○	TS機能


- ---- オセロとして正常に動作 (但しタイマーストップ機能なし)
- △ ---- オセロとして正常になったり異常になったりする (TS機能あり)
- × ---- " 異常動作する (特にタイマー)

TS機能 -- タイマーストップ機能が付加され正常に動作する。

# ラベル等の貼る場所および方法


## ① ゲームランクおよびゲームセレクトラベル

※ ラベルを台紙からはがして貼りつけてください。



## ② 遊び方ラベルおよびゲームランクにつりてラベル

※ ガラスを少し浮かしてガラスとテーブルとの間に挿入してください。




③ 

400 秒
100 円

上記のラベルは旧表示ラベルの上に重ねて貼付するか、デジタルタイマーの近くに貼付下さい。(旧表示ラベルは剝離の事)




# C 接続原理図



# D 取付順序及び方法

① プラグを電源コンセントより必ず抜いて作業下さい。



- ② ①ドライバーで左図の部分の固定ビス2本を予め取る。
- ③ CPU基板の **P6** **P4** 各コネクタを抜く。
- ④ コード束のバインダー(結束バンド)を解く。
- ⑤ タイマーストップ基板組立品を左図の要領

で ② のビス2本を使って共締めする。(なるべくTV側に取付ける)

- ⑥ **P6** **P4** 各コネクタをCPU基板及びタイマーストップ基板に接続する。
- ⑦ コード束を再度結束バンドにて結束(バインド)固定する。
- ⑧ 機能交換後、各種ラベル類を次頁説明書に従って貼付する。
- ⑨ タイマーストップ基板のON↔OFFを確認する。