

Notification de Rappel Parc Portatif Rainforest^{MC}

La *Consumer Product Safety Commission* des États-Unis, procède actuellement au rappel volontaire du Parc Portatif Rainforest^{MC}. Les parcs rappelés sont portatifs et ont été vendus avec les pièces suivantes: un moïse, une table à langer et des éléments mobiles. Les produits viennent dans un tissu avec motif Rainforest^{MC}, des dessins inspirés de forêts tropicales et ils portent le logo Fisher-Price. Certains des numéros de modèles de Simplicity, Inc. sont les suivants : 5310 RNF, 5310RNFC et 5310RNFV. Le numéro du modèle est indiqué sur une étiquette se trouvant sur un des pieds qui sont sous le parc.



Les côtés de ce parc peuvent s'effondrer, ce qui présente un risque pour les occupants qui peuvent se trouver emprisonnés.

Si vous possédez un parc Rainforest^{MC} qui correspond à cette description, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

Utilisez ce guide en ligne pour établir si votre parc est visé ou non par le présent rappel (Veuillez noter: Le parc est visé seulement s'il répond à **toutes** les critères ci-dessous.) :


- Veuillez trouver le côté de filet du parc.



- Un singe devrait s'accrocher à une décoration de feuille située au coin supérieur gauche du côté de filet.



- La feuille aura le logo Fisher-Price imprimé ci-dessus.
- Le parc aura aussi le logo Rainforest imprimé au coin inférieur droit.



Si votre parc répond à **toutes** les critères ci-dessus, il **est** visé par le présent rappel.

Si votre produit est visé par ce programme de rappel volontaire, veuillez cesser de l'utiliser et prenez contact avec Fisher-Price au numéro 1 800 432 5437, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h, heure locale de l'Est, pour prendre des dispositions pour le retour des quatre côtés en filet en échange d'un remboursement du produit. Nous aimerions présenter nos excuses pour les dérangements occasionnés par ce rappel.

Nous avons toujours eu comme préoccupation première la sécurité des enfants qui jouent avec nos jouets, et, c'est la raison pour laquelle nous avons réagi dans les plus brefs délais afin de conserver la confiance des familles qui nous ont donné une place dans leurs vies.

Fisher-Price a pour engagement de créer des produits offrant toute sécurité et conçus pour vous divertir ainsi que votre famille. Si vous désirez des renseignements supplémentaires, veuillez téléphoner au numéro 1 800 432 5437, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h, heure locale de l'Est.