

Retirada de los productos Thomas & Friends Wooden Railway Troublesome Truck & Crates y Troublesome Truck & Paint de Fisher-Price®

Fisher-Price, en cooperación con la Comisión de Seguridad en Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC), anuncia la retirada de los productos Thomas & Friends Wooden Railway Troublesome Truck & Crates y Troublesome Truck & Paint. La pequeña pieza de plástico que tiene un imán de alto poder y conecta un tren al otro puede separarse o soltarse, lo que implica un riesgo de asfixia y de ingestión del imán. Thomas & Friends recibió un (1) reporte de que un conector plástico se soltó o se separó del producto. No se han reportado heridas.



**Thomas Troublesome
Truck & Crates
(HBJ89)**



**Thomas Troublesome
Truck & Paint
(HBJ90)**

Esta retirada abarca los productos Thomas & Friends Wooden Railway Troublesome Truck & Crates y Troublesome Truck & Paint con números de producto HBJ89 y HBJ90. El número de producto está en la parte de abajo del vagón de tren.

Se recomienda a los consumidores que dejen de usar el producto de inmediato y se comuniquen con Fisher-Price llamando al

855-853-6224, de lunes a viernes, entre las 9 a. m. y 6 p. m. hora del este de EE. UU. Para comprobar si su producto está incluido, necesitamos el número de producto en la parte de abajo del vagón de tren. Asegúrese de tener a la mano el producto cuando llame.

La seguridad de los niños que usan nuestros productos siempre ha sido la principal prioridad de Fisher-Price. Por esa razón, tomamos la medida de retirar los productos Thomas & Friends Wooden Railway Troublesome Truck & Crates y Troublesome Truck & Paint. Fisher-Price está comprometida a crear productos seguros y útiles para usted y su familia.