


電源を入れる

OPPO Reno7 A クイックスタート



電源ボタン/スクリーン
ロックボタンを長押し


- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

2022年4月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名：OPPO Reno7 A
輸入元：オウガ・ジャパン株式会社
製造元：Guangdong OPPO Mobile
Telecommunications Corp., Ltd.




5213270 V0.1

各部の名前 / ボタンのはたらき




ロック画面



- 日付/時刻
通知：
着信などの通知が表示されます。
- 一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源ボタン/スクリーンロックボタンを押すと、ロック画面が表示されます。

画面ロック解除：
画面を上になぞると、画面ロックが解除され「ホーム画面」が表示されます。

ホーム画面



- ステータスバー：
着信などの通知や、本機の状態をアイコンで表示します。
- 空白エリア：
アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを配置できます。
- ドック (Dock) バー：
アイコンを押すと、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットやフォルダを作成することもできます。
- ナビゲーションボタン：
 - ◀ 1つ前の画面に戻る
 - ◻ ホーム画面に戻る
 - ≡ 最近使用したアプリの履歴を表示

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/XQu8A>

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き (My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>

■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/QOhGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索


Wi-Fi 設定

▶ステップ 1 Wi-Fi ルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？


※色や形はメーカーによって異なります。



2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。



3 ネットワークとパスワードを確認する


ネットワーク

メモ： [SSID] などと記載されていることもあります。


パスワード

メモ： [暗号化キー] [KEY] [PSK-AES] などと記載されていることもあります。

重要



▶ステップ 2 スマートフォンを設定する



1 ホーム画面を上になぞる



2 アプリドロワー画面を上になぞる



3 (設定)を押す



4 [Wi-Fi]を押す




5 が表示されていることを確認する

と表示されているときは、を押してに切り替えてください。




6 ネットワークを選ぶ



7 を押す

ステップ1で確認したパスワード

重要



8 パスワードを入力する



9 ✓を押す



10 完了!

ステータスバーに、ネットワーク欄に「接続済み」が表示されます。