



© 2022 American Girl. American Girl and associated trademarks are owned by American Girl, LLC. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl, LLC. Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Manufactured, imported or distributed by: Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.

[americangirl.com/service](https://www.americangirl.com/service)

HHR48-2B70
1101575113-2LB



American Girl Dolled Up™ Salon Chair Chaise de salon de coiffure American Girl

Contains

1 salon chair
1 cape
1 mirror
4 mini hair clips

Contient

1 chaise de salon
1 cape
1 miroir
4 mini-pinces à cheveux

Adult Assembly is Required.
Le montage doit être effectué par un adulte.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Ces instructions contiennent des informations importantes.
Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

6+

4 Rear

1 Cover

Securing the chair • Utilisation sécuritaire de la chaise



1. Place the chair on a smooth and flat surface.
 2. Flip the lever down.
1. Placer la chaise sur une surface lisse et plane.
 2. Baisser le levier.



Important Note: Please disengage product after each use to prevent surface damage over time. American Girl is not responsible for property damage that may result from prolonged application.

Remarque importante : veuillez débrancher le produit après chaque utilisation pour éviter tout endommagement de la surface au fil du temps. American Girl décline toute responsabilité pour les dégâts matériels émanant d'une utilisation prolongée.

Back view • Vue arrière



Press lever down to ratchet seat up.
Appuyer sur le levier pour faire monter le siège.



Lift lever up to drop seat to lowest height.
Soulever le levier pour faire descendre le siège au plus bas.

2 Rear

3 Rear