


DATE: Sep 01, 2020
 SKU NUMBER: AG-GOTY-GVF54-2B70
 SKU NAME: Kira's™ Comfy Platform Tent
 AGILE NUMBER: 1101575115_Instruction
 LANGUAGE CODE: 2LB (ENGLISH / FRENCH)

TYPE OF APPLICATION: Printing
 NOTES:
 SIZE: 18" X 4.5" folded to 4.5" X 4.5"
 TYPE OF FOLD: 3 panel
 MATERIAL: 128gsm BSC
 COLOR: 1C + 1C (Bk)
 COATING: 2/S Waterbase


This is a battery-operated product.
Battery Safety Information
WEEE Logo
 Flyer is required to be placed inside the packaging
32L 00001-2908-G1

The FCC Flyer is required to be placed inside the packaging.
00007-1849G8




BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES

- Unscrew and remove the battery cover.
 - Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.
 - Replace the battery cover and tighten the screw.
- Dévissez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
 - Insérez les piles conformément aux indications fournies à l'intérieur du compartiment des piles.
 - Remplacez le couvercle du compartiment et vissez-le.



Remove the plastic tab and discard.
 Retirez la languette en plastique et jetez-la.
 Batteries included are for demonstration only.
 Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet.



Press once for lights.
 Appuyez une fois pour allumer les lumières.

For longer life use alkaline batteries.
 Check the batteries installation if product malfunctions.
 When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again.
 Hint: When the light dims or stops working, it's time for an adult to change the batteries.
 Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.
 Pour une plus longue durée de vie, utilisez des piles alcalines.
 En cas de dysfonctionnement du produit, vérifiez le positionnement des piles.
 L'exposition du produit à une source électrostatique peut provoquer son dysfonctionnement.
 Éteignez le produit à l'aide du commutateur marche / arrêt et rallumez-le.
 Conseil : lorsque la lumière s'affaiblit ou cesse de fonctionner, un adulte doit changer les piles.
 Remarque : la produit est équipée d'une fonction d'arrêt automatique qui permet de préserver la durée de vie de la pile.



Keep these instructions for future reference as they contain important information.
 Ces instructions contiennent des informations importantes. Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.

© 2021 American Girl. All American Girl marks are trademarks of American Girl. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl. Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Manufactured, imported or distributed by: Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

americangirl.com/service

GVF54-2B70
 1101575115-2LB

American Girl® Kira's™ Comfy Platform Tent Tente plate-forme confortable Kira's

Components		
1 comfy platform tent	1 seat cushion	2 towels
1 mattress	1 camera	1 toothbrush
1 blanket	1 set of photos	1 tube of toothpaste
1 pillow	1 clothes pin photo hanger	1 container of bug spray
1 throw pillow	3 clips	1 can of dry shampoo
1 magazine	1 mirror	1 box of tissues
1 sign	1 vanity table	1 lantern
1 poster	1 bottle of soap	

Contient		
1 tente plate-forme confortable	1 coussin de siège	2 serviettes
1 matelas	1 appareil photo	1 brosse à dents
1 couverture	1 série de photos	1 tube de dentifrice
1 oreiller	1 pince à linge pour accrocher les photos	1 flacon vaporisateur anti-moustiques
1 coussin	3 agrafes	1 contenant de shampoing sec
1 magazine	1 miroir	1 boîte de mouchoirs
1 panneau	1 table de toilette	1 lanterne
1 affiche	1 bouteille de savon	

Adult assembly required. Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
 Requires 3 AG13 [LR44] x 1.5V button cell batteries (included). Dispose of batteries safely.
 Assemblage par un adulte nécessaire. Outils requis pour l'installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).
 Requier 3 piles boutons alcalines AG13 [LR44] x 1.5V (incluses). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

WARNING:
 CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for children under 3 years.

ATTENTION:
 DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments.
 Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.


8+

6 Rear


7 Rear

8 Rear


1 Cover



2 Rear



3 Rear



4 Rear



5 Rear

