




DATE: Mar 21 2019
SKU NUMBER: GDV66-PM70
SKU NAME: Julie's Christmas Fireplace
AGILE NUMBER: 1101575113_Instruction
LANGUAGE CODE: 3XM (ENGLISH / FRENCH / ARABIC)

TYPE OF APPLICATION: Printing
NOTES:
SIZE: 9" X 4.5" folded to 4.5" X 4.5"
TYPE OF FOLD: 3 panel
MATERIAL: 128gsm BSC
COLOR: 1C + 1C (Blk)
COATING: 2/S Waterbase

This is a battery-operated product.
Battery Safety Information and WEEE Logo
Flyer is required to be placed inside the packaging.
32L 00001-2908-G1

The FCC Flyer is required to be placed inside the packaging.
00007-1849G8



For longer life use alkaline batteries.
Check the batteries installation if product malfunctions.
When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again.
Hint: When the light dims or stops working, it's time for an adult to change the batteries.
Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

Pour une plus longue durée de vie, utilisez des piles alcalines.
En cas de dysfonctionnement du produit, vérifiez le positionnement des piles.
L'exposition du produit à une source électrostatique peut provoquer son dysfonctionnement. Éteignez le produit à l'aide du commutateur marche / arrêt et rallumez-le.
Conseil : lorsque la lumière s'affaiblit ou cesse de fonctionner, un adulte doit changer les piles.
Remarque : la produit est équipée d'une fonction d'arrêt automatique qui permet de préserver la durée de vie de la pile.

لضمان إطالة العمر استخدم بطاريات قلوية.
تحقق من تركيب البطاريات في حالة عطل المنتج.
عند التعرض لمصدر الكهرباء الإستاتيكية، قد يتعطل المنتج. قم بإيقاف تشغيل المفتاح ثم تشغيله مرة أخرى.
تلميح: عند انخفاض الإضاءة أو توقفها عن العمل، فقد حان الوقت ليقيم أحد البالغين بتغيير البطاريات.
ملاحظة: المنتج بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي تساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

© 2019 American Girl. All American Girl marks are trademarks of American Girl. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl. Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. **Manufactured for and imported into the EU by: Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.**

americangirl.com/service

GDV66-PM70
1101575113-3XM



Julie's Christmas Fireplace Cheminée de Noël de Julie مدفأة كريسماس Julie

Components	Composants	المكونات
1 fireplace	1 foyer	مدفأة واحدة،
1 light-up tree	1 arbre illuminé	وشجرة مُضيئة واحدة،
2 stockings	2 bas	وزوجين من الجوارب،
1 plate	1 assiette	طبقاً واحداً،
1 set of cookies	1 ensemble de biscuits	ومجموعة واحدة لتشكيل الكعك،
1 glass of milk	1 verre de lait	وبطقتين،
2 cards	2 cartes	رسالة واحدة إلى بابا نويل،
1 letter to Santa	1 lettre au père Noël	وزجاجة لين واحدة،
1 note for Santa	1 note pour le père Noël	خطاباً واحداً إلى باب نويل

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
Outils requis pour l'installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).
الأداة المطلوبة لتركيب البطارية: مفك مصليب (غير مقدم).

Requires 2 AAA [LR03] x 1.5V alkaline batteries (not included). Dispose of batteries safely.
2 piles AAA [LR03] de 1.5 V requises (non fournies).
تتطلب 2 بطاريات قلوية بحجم AAA [LR03] بقدرة 1.5 فولت لأجل التشغيل (غير مرفقة).

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Ces instructions contiennent des informations importantes. Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.

احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل لأنها تحتوي على معلومات مهمة

8+

BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES • تركيب البطاريات

1. Unscrew and remove the battery cover.
2. Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
2. Insérez les piles conformément aux indications fournies à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment et vissez-le.

1. فك وقم بإزالة غطاء البطارية.
2. أدخل البطاريات كما هو موضح في الجزء الداخلي من حجرة البطارية.
3. استبدل غطاء البطارية واربط البرغي بإحكام.

