


 MacBook Pro

Vítá vás váš MacBook Pro

MacBook Pro se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. S jeho uvedením do provozu vám pomůže Průvodce nastavením.





Touch ID

Otiskem prstu můžete odemknout MacBook Pro, rychle se přihlašovat do aplikací nebo také nakupovat pomocí Apple Pay.

Gesta na trackpadu Multi-Touch

Pohybem dvou prstů můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Kliknutím a následným silnějším přitlačením prstu na text zobrazíte dostupné volby. Chcete-li se dozvědět více, vyberte Předvolby systému a klikněte na Trackpad.



Více informací o nastavení a používání MacBooku Pro najdete v příručce *MacBook Pro – základy* na adrese support.apple.com/guide/macbook-pro.

Podrobné informace a podporu najdete na support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro. Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na support.apple.com/cs-cz/contact.