

# MacBook Pro

快速參考指南

## 歡迎使用 MacBook Pro

讓我們開始吧。請按下電源按鈕來啟動您的 Mac，「設定輔助程式」會引導您透過一些簡單的步驟來完成設定並立即開始使用。它會協助您連接 Wi-Fi 網路，並且建立使用者帳號。它可以將您的文件、照片、音樂和其他內容從另一部 Mac 或 PC 移轉到新的 Mac 上。

您可以在「設定輔助程式」中使用 Apple ID 來登入。這樣會設定您在 Mac App Store 和 iTunes Store 中，以及在「訊息」和 FaceTime 等 App 中使用的帳號。它也會設定 iCloud，因此像「郵件」、「聯絡資訊」、「行事曆」和 Safari 等 App 都能擁有最新的資訊。如果您沒有 Apple ID，可以在「設定輔助程式」中建立帳號。





### SDXC

從您的相機記憶卡  
傳送照片

### HDMI

連接 HDTV

### USB 3 埠

替裝置充電、  
連接外部儲存裝置等



### MagSafe 2

透過磁性來連接電源線

### Thunderbolt 2

外接顯示器和高效能裝置

### FaceTime HD 攝影機

### 電源按鈕



### Force Touch 觸控式軌跡板

## 瞭解您的桌面

您可以在 Mac 的桌面上找到所有項目並執行任何工作。您可以將最常使用的 App 放在螢幕下方的 Dock 上。請打開「系統偏好設定」來自定您的桌面和其他設定。按一下 Finder 圖像來取用您所有的檔案和檔案夾。

最上方的選單列提供有關 Mac 的實用資訊。若要檢查無線 Internet 連線的狀態，請按一下 Wi-Fi 圖像。您可以使用 Spotlight 來搜尋 Mac 上的任何項目或查詢網路上的資訊。它也可以用來打開您喜好的 App。



## 使用 Force Touch 觸控式軌跡板來控制您的 Mac

在觸控式軌跡板上使用簡單的手勢，您便可在 MacBook Pro 上執行許多操作。搭配內建壓力感測功能，觸控式軌跡板可以分辨輕和重的壓按力度，提供全新的互動方式。如需更多資訊，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下「觸控式軌跡板」。

- **點按**  
按下觸控式軌跡板上的任一處。
- ◎ **強制點按**  
按下然後加強力度。您可以使用強制點按來查詢更多資訊，例如查詢單字的定義，或查詢地址來檢視地圖的預覽。
- **輔助按鈕（點按右鍵）**  
用兩指按一下來打開快速鍵選單。
- ↕↕ **兩指捲動**  
沿著觸控式軌跡板掃動兩指，來向上、向下或左右捲動。



## 備份資料

您可以使用 Time Machine 搭配 AirPort Time Capsule（需另外購買），以無線方式來備份您的 MacBook Pro。請打開「系統偏好設定」並且按一下 Time Machine 圖像來開始備份。

## 重要事項

開始使用您的電腦前，請先詳細閱讀本文件和「重要產品資訊」指南中的安全資訊。

## 更多資訊

若要在 iBooks 中閱讀「MacBook Pro 重要事項」指南，請打開 iBooks，然後在 iBooks Store 中搜尋「MacBook Pro 重要事項」。您也可以可以在 [www.apple.com/tw/macbook-pro](http://www.apple.com/tw/macbook-pro) 網站中找到更多資訊、觀賞示範影片和進一步瞭解 MacBook Pro 的相關功能。

## 輔助說明

您可以在「Mac 輔助說明」中找到問題的解答、說明和疑難排解的相關資訊。請按一下 Finder 圖像，按一下選單列上的「輔助說明」，然後選擇「Mac 輔助說明」或「瞭解您的 Mac」。

## OS X 工具程式

如果您的 Mac 發生問題，「OS X 工具程式」可協助您從 Time Machine 備份回復軟體和資料，或者重新安裝 OS X 和 Apple App。若您的 Mac 偵測到問題，請重新啟動電腦並同時按住 Command 鍵和 R 鍵來打開「OS X 工具程式」。

## 支援

請參訪 [www.apple.com/tw/support/macbookpro](http://www.apple.com/tw/support/macbookpro) 網站以取得 MacBook Pro 的技術支援。或致電台灣：(886) 0800-095-988。  
[www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country)

部分功能不適用於某些地區。