


**7 Using the guitar or banjo with the amplifier:
Usar la guitarra o banjo con el amplificador:
Utiliser la guitare ou le banjo avec l'amplificateur :**

1. Plug guitar or banjo into the amplifier using the supplied cable.
2. Push the button on the instrument to begin playing music.
3. Use the balance knob to adjust between solo and full band versions of the song.
4. Use the volume knob on the amplifier to adjust the sound level.

1. usa el cable proporcionado para conectar la guitarra o banjo en el amplificador.
2. presiona el botón en el instrumento para empezar a tocar música.
3. usa el botón de modalidad para ajustar entre versión de solo o banda completa de la canción.
4. usa el botón del volumen del amplificador para regular el nivel del sonido.


1. Branchez la guitare ou le banjo dans l'amplificateur à l'aide du câble fourni.
2. Appuyez sur le bouton sur l'instrument pour commencer à jouer de la musique.
3. Tournez le bouton de balance pour ajuster entre la version solo et la version orchestre complet de la chanson.
4. Tournez le bouton de volume sur l'amplificateur pour ajuster le volume du son.

Guitar and banjo sold separately. • La guitarra y banjo se venden por separado. • Guitare et banjo vendus séparément.



OR • O • OU

Attach music device to stereo cord. • Conecta el cable del estéreo en el dispositivo musical. • Branchez le lecteur au câble stéréo.



Turn up the volume on your music device and use the volume knob to adjust the sound level.
Sube el volumen de tu dispositivo musical y usa la perilla de volumen para ajustar el nivel de sonido.
Monter le volume sur le lecteur et utiliser le bouton de volume pour régler le niveau sonore.

Back view
Vista de atrás
Vue arrière

Slot is for use with music cartridges – sold separately and subject to availability.
La ranura es compatible con cartuchos de música – venden por separado y están sujetos a disponibilidad.
La fente sert à être utilisée avec des cartouches de musique – vendus séparément et sous réserve de disponibilité.



BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or run your toy product.
To avoid battery leakage:
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
• Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
• Do not mix old and new batteries.
• Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
• Exhausted batteries are to be removed from the product.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Dispose of battery(ies) safely.
• Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

For product sold in USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
• This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance void the user's authority to operate the equipment.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles:
• Ne pas recharger des piles non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
• En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.
• Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
• Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
• N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
• Veiller à bien respecter le sens des polarités (+) et (-) et toujours suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
• Toujours retirer les piles usées du produit.
• Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
• Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
• Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

Pour les produits vendus aux États-Unis

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC.
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes:
(1) Il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et
(2) L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
• Le matériel a été soumis à des essais et certifié conforme aux normes établies pour un dispositif numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Les limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne sera observée dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception des ondes de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en le mettant hors tension puis sous tension de nouveau, l'utilisateur devra tenter de les corriger à l'aide d'une des mesures suivantes:
• Reorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
• Accroître la distance séparant l'appareil et le récepteur.
• Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
• Demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien expérimenté en radio et télévision.
ATTENTION: Toute modification non autorisée expressément par le fabricant responsable de la conformité du jouet peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner le produit.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:
• No intentar cargar pilas no-recargables.
• Antes de recargar las pilas recargables, sacárlas del juguete.
• Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.
• No mezclar pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables.
• No mezclar pilas nuevas con gastadas.
• Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
• Colocar las pilas según la polaridad indicada.
• Retirar las pilas gastadas del juguete.
• Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
• Desechar las pilas gastadas apropiadamente.
• No quemar el juguete, ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.

Para producto de venta en los EE.UU.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC.
El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede resultar en el uso indeseado del producto.
• Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:
• Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor.
• Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.
NOTA: Los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas pueden cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

HINT: When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.
ATENCIÓN: cuando los sonidos de este juguete pierdan intensidad o dejen de oírse, es hora de sustituir las pilas.
REMARQUE: Quand les sons du jouet s'affaiblissent ou cessent, un adulte doit remplacer les piles.
Check the batteries installation if product malfunctions.
Si el juguete no funciona correctamente, asegurarse de que las pilas estén instaladas en la orientación correcta y/o sustituir las por pilas nuevas.
Si le produit ne fonctionne pas correctement, s'assurer que les piles sont bien installées.

Batteries included are for demonstration purposes only. Las pilas incluidas son solo a efectos de demostración. Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet.

For product sold in Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Pour les produits vendus au Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
(VALABLE AU CANADA S'ÉLEMENT) L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes:
(1) Il ne doit pas produire de brouillage, et
(2) L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
• Protéger l'environnement par non disposition de ce produit with household waste de 2012/19/EU. Check your local authority for recycling advice and facilities.
• Protéger el medio ambiente, no desechando este producto en la basura de su hogar [2012/19/EU]. Contactarse con la agencia local pertinente para recibir información sobre el reciclaje de materiales.
• Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères [2012/19/EU]. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

©2017 American Girl. All rights reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés. All American Girl marks are trademarks of American Girl. Marcas registradas utilizadas bajo licencia. American Girl and the marks and designs y afines pertenecen a American Girl. MADE IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE. Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. **Importado y distribuido por** A.G. México Retail, S. de RL de CV, Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. Conservez ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. **Manufactured for and imported into the EU by:** Mattel Europa B.V., Gondel 1186 MI Amstelveen, Nederland.

americangirl.com/service

DVM0GI
101427903



**Tenney's Stage & Dressing Room
Escenario y vestidor de Tenney™
Scène et loge de Tenney™**

Components

- 1 stage (walls & floor)
- 1 table
- 2 lights
- 4 colored light inserts
- 4 posters
- 1 amplifier
- 1 cord
- 1 microphone
- 1 instrument stand
- 1 water bottle
- 1 makeup compact
- 1 makeup puff
- 1 hair clip
- 1 bouquet of flowers
- 1 vase
- 2 tickets
- 1 tambourine
- 1 chair
- 1 hanger
- 1 robe
- 1 wovon rug
- 1 fur rug
- 1 plate
- 1 sandwich
- 1 grape cluster
- 2 curtains
- 1 sign
- 1 robe hook
- 1 guitar hook

Componentes

- 1 escenario (paredes y piso)
- 1 mesa
- 2 luces
- 4 filtros de color
- 4 posters
- 1 amplificador
- 1 cable
- 1 micrófono
- 1 atril
- 1 botella de agua
- 1 estuche de polvos compactos
- 1 pomo aplicador
- 1 gancho para el cabello
- 1 ramo de flores
- 1 florero
- 2 entradas al show
- 1 panderero
- 1 silla
- 1 gancho de ropa
- 1 centro
- 1 bata
- 1 tapete tejido
- 1 tapete felpudo
- 1 plato
- 1 sándwich
- 1 racimo de uvas
- 2 cortinas
- 1 letrero
- 1 percha para la bata
- 1 percha para la guitarra

Contenu

- 1 scène (murs et sol)
- 1 table
- 2 projecteurs
- 4 filtres de projecteurs colorés
- 4 affiches
- 1 amplificateur
- 1 câble
- 1 micro
- 1 support pour instrument
- 1 bouteille d'eau
- 1 poudre compacte de maquillage
- 1 houppette
- 1 pince à cheveux
- 1 bouquet fleuri
- 1 vase
- 2 billets
- 1 tambourin
- 1 chaise
- 1 gancho de maillages
- 1 robe
- 1 carpepe tissée
- 1 carpepe de peluche
- 1 assiette
- 1 sandwich
- 1 grappe de raisins
- 2 rideaux
- 1 plaque murale
- 1 crochet à vêtements
- 1 crochet à guitare

Adult assembly is required. • Requiere montaje por un adulto. • Doit être assemblé par un adulte.

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included). Herramienta necesaria: destornillador de cruz (no incluido).

Outil requis pour l'assemblage et l'installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).

Requires 9 AG13 [LR44] x 1.5V button cell batteries (included), 4 AA [LR06] x 1.5V alkaline batteries (not included), and 3 AAA [LR03] x 1.5V alkaline batteries (not included).

Funciona con 9 pilas de botón AG13 [LR44] x 1.5V (incluidas), 4 pilas alcalinas AA [LR06] x 1.5V (no incluidas) y 3 pilas alcalinas AAA [LR03] x 1.5V (no incluidas). LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Fonctionne avec 9 pilas bouton AG13 [LR44] x 1.5V (incluses), 4 pilas alcalinas AA [LR06] x 1.5V (non fournies) et 3 pilas alcalines AAA [LR03] x 1.5V (non fournies).

Keep these instructions for future reference as they contain important information. Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto. Ce mode d'emploi contient des informations importantes. Conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA. Juguete no recomendado para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas por el niño/a.


ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

8+


**Installing / Replacing the batteries • Colocación de las pilas
Installation / remplacement des piles**

1. Unscrew and remove the battery cover. Destornillar y retirar la tapa del compartimento de pilas. Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles et l'enlever.
2. Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment. Introducir las pilas tal como se muestra en el interior del compartimento. Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
3. Replace the battery cover and tighten the screw. Cerrar la tapa del compartimento y ajustar el tornillo. Remettre le couvercle en place et serrer la vis.


When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again. Quizá el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Apagar y volver a prender el producto. Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source électrostatique. Éteindre le produit puis le remettre en marche.



Remove the plastic tab and discard. • Retira la lengüeta de plástico y descártala. Retirer la languette en plastique et la jeter.





Slide the ON/OFF switch to the ON position. Pon el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en ENCENDIDO. Mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à la position MARCHE.



For longer life use alkaline batteries. Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas. Utiliser des piles alcalines pour une durée plus longue.

Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life. Atención: El producto incluye una característica de autoapagado que ayuda a ahorrar pilas. Remarque: Le produit est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui aide à prolonger la vie des piles.

Assembly • Montaje • Assemblage



Back view • Vista de atrás • Vue arrière

